



LE FEU ROULANT

## MODE D'EMPLOI DU FEU ROULANT ( FR150 ET FR250 )

**VÉRIFIER QUE LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ONT ÉTÉ CORRECTEMENT SUIVIES.**  
POUR FACILITER LE MONTAGE, METTRE TOUTES LES VIS SANS LES SERRER,  
PUIS LES SERRER QUAND ELLES SONT TOUTES POSITIONNÉES.

### CONSEILS DE SECURITE :

- 1** : Bien veiller à ce que le Feu Roulant soit positionné sur un **support horizontal stable avant utilisation.**
- 2** : Placer le charbon de bois dans le bac en veillant à ce que la quantité représente **moins de la moitié** de la contenance totale du bac.
- 3** : Il est conseillé de maintenir le combustible incandescent pendant au moins **trente minutes** avant d'effectuer la cuisson.  
Ne pas griller dans les flammes.
- 4** : **Avant de commencer la cuisson**, il est conseillé d'attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.
- 5** : **Utiliser les poignées amovibles** pour modifier la hauteur de la grille, en les positionnant de préférence sur les petits côtés de la grille pour une meilleure stabilité .

### ATTENTION :

- Ce barbecue va devenir très chaud.  
**Ne pas le déplacer pendant son utilisation.**
- **Ne pas utiliser dans des locaux fermés.**
- **Ne pas utiliser d'alcool**, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue.
- **Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants** et des animaux domestiques.



LE FEU ROULANT

## ERLÄUTERUNG LE FEU ROULANT (FR150 ET FR250)

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE VOR DER INBETRIEBNAHME IHRES GRILLGERÄTES AUFMERKSAM DURCH UND VERGEWISSEN SIE SICH,

### SICHERHEITSANWEISUNGEN :

- 1 : Vergewissern Sie sich vor der **Inbetriebnahme, daß das Grillgerät** auf einem ebenen, sicheren Boden aufgestellt ist.
- 2 : Legen Sie die Holzkohle in den Grillkasten. Dabei ist darauf zu achten, daß der Grillkasten nicht zu mehr als **40% seines Fassungsvermögens** gefüllt wird.
- 3 : Lassen Sie die Holzkohle **mindest 30 Minuten glühen**, bevor Sie mit dem Kochen beginnen. Grillen Sie nicht in Flammen.
- 4 : **Warten Sie, bis eine Schicht Asche** die Holzkohle bedeckt, bevor Sie mit dem Grillen beginnen.
- 5 : **Benutzen Sie die abnehmbaren Griffe**, um die Höhe vom Feuerrost zu regulieren. Für eine bessere Stabilität, setzen Sie die Griffe vorzugsweise auf den kurzen Seiten des Feuerrostes an.

### ACHTUNG !

- Dieses Gerät wird sehr heiß und darf während **der Benutzung nicht bewegt werden.**
- Verwenden Sie dieses Gerät nie in geschlossenen Räumen, **sondern immer nur draussen, im Freien.**
- **VORSICHT** : Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus, Benzin oder ähnliche Produkte verwenden!
- **Halten Sie Kinder und Haustiere vom Grillgerät fern.**



LE FEU ROULANT

## INSTRUCTIONS FOR USE (FR150 ET FR250)

**READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING THE GRILL AND ENSURE THAT THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS HAVE BEEN CORRECTLY FOLLOWED.**

### SAFETY INSTRUCTIONS:

- 1** : Before operating, make sure that the barbecue is located **on a solid, level** and non-combustible surface.
- 2** : Place the charcoal in the charcoal tray.  
Fill the tray not more than **40% of its capacity** as overloading.
- 3** : A charcoal fire takes **30-45 minutes** to reach the proper cooking heat after you light it.  
**Never cook your food in flames.**
- 4** : You can tell when the coals are at **proper cooking temperature** because gray ash will form evenly over the charcoal. Once this is the case, you can start barbecuing.
- 5** : **Use the removable handles** to adjust the height of the grilling rack.  
For best stability, fix the handles on the short sides of the grilling rack

### ATTENTION :

- Do not move the barbecue when **hot or operating**.
- **This barbecue is for outdoor use only and shall not be used inside buildings or other enclosed areas**
- **Do not use methylated spirit, gasoline, alcohol, or other highly volatile fluids to ignite charcoal.**
- **Keep children and pets away from hot barbecue.**